




A sua Tapy chegou!

E com ela um jeito prático, rápido e sem bagunça de preparar suas tapiocas.

Chega de sujar pote, peneira, colher e a cozinha toda. A Tapy armazena a goma na geladeira e peneira direto na frigideira. Além disso, ela vem com peneiras exclusivas que garantem a textura perfeita para a sua tapioca e ainda deixam passar goma com sementes de chia, linhaça, gergelim, amaranto e coco ralado (de pacotinho).



Da geladeira à frigideira
sua tapioca sem sujeira


Montagem

Para montar a sua Tapy, basta encaixar as peças na seguinte ordem: (Observe o encaixe da peneira durante a montagem.)



Modo de usar

1. Abasteça a sua Tapy



2. Manuseio



- Para abrir a sua Tapy, basta puxar a tampa inferior pelas abas laterais. **NÃO DESROSQUEIE**, porque assim a peneira se solta e toda a goma acaba caindo.
- Segure a Tapy pelo copo e gire a tampa superior de um lado para o outro (em movimento de vai e vem), distribuindo a goma peneirada de maneira uniforme sobre a frigideira.
- Depois de peneirar, recolque a Tapy sobre a tampa inferior para evitar que restinhos de goma sujem a sua cozinha.

3. Limpeza

- Desmonte a sua Tapy e limpe com uma esponja macia e detergente. Se preferir, pode usar a lava-louças.
- As peças devem estar bem secas antes da montagem.

Dicas importantes

- A Tapy só funciona se a goma e a hélice estiverem em contato com a peneira. Sempre pressione a tampa para baixo na hora de peneirar.
 - Gomas muito úmidas ou muito secas, como aquelas em bolinhas, acabam prejudicando o funcionamento da sua Tapy.
 - Se a peneiração estiver “pesada,” use a peneira mais grossa. Se não adiantar, use uma goma menos úmida ou diminua a sua quantidade no copo.
 - Use apenas coco ralado de pacotinho. O coco fresco, daquele ralado em casa, pode enroscar na peneira.
 - Se a goma grudar na parede do copo, basta levantar um pouco a tampa e usar o anel e as abas do eixo para raspar a goma.
- Outro jeito de abrir a Tapy é pressionando as abas da tampa inferior contra uma mesa ou balcão e, com a outra mão, ir empurrando o copo para frente e para trás, até ele se soltar.
- Após o uso, coloque a Tapy com o restante da goma na geladeira.